

De door VBI geadviseerde bevestigingsmiddelen dragen bij aan de optimalisatie van het eindresultaat, verhoogt de verwerkingsnelheid en biedt gemak tijdens montage. U kunt kiezen voor het VBI montagepakket of de bevestigingsmiddelen van het merk Fischer.

VBI Montagepakket t.b.v. PS-renovatievloer Droog

Het VBI Montagepakket is speciaal ontwikkeld voor de PS-renovatievloer Droog. Het pakket bestaat uit hoge kwaliteit bevestigingsmiddelen voor een opp. 25 m² (13 liggers / tot een velddiepte 7 m / plaatdikte 21-24 mm). Daarnaast is de verwerkingsinstructie PS-renovatievloer Droog te vinden in het montagepakket zodat tijdens de klus de verwerkingsinstructie altijd voorhanden is.

Inhoud VBI Montagepakket		
Aantal	Verbinding	Type bevestigingsmiddel
1		Verwerkingsvoorschrift PS-renovatievloer Droog
60	Standaard hoeklijn VBI - Wand	Ankerstangen incl. moer & ring M10x130
2	Standaard hoeklijn VBI - Wand	Chemische spuitankers KEM UP 300
85	VBI Stalen ligger - Standaard hoeklijn VBI VBI Stalen ligger - Tussensteunpunt	Zeskantboorschroeven 6,3x25mm incl. bitje
350	Plaatmateriaal - VBI Stalen ligger	Boorschroeven 4,8x38mm incl. bitje
15		Drukplaten 1mm transparant
15		Drukplaten 2mm oranje

Specificaties VBI Montagepakket

Afmeting: 19 x 26 x 26 cm (witte doos+label)

Gewicht : 9 kg

Het VBI Montagepakket is te verkrijgen bij de dealer. Zie onze website voor het overzicht van verkooppunten (dealerlijst).

Bevestigingsmiddelen Fischer t.b.v. PS-renovatievloer Droog

Kiest u niet voor een VBI montagepakket, dan adviseert VBI onderstaande bevestigingsmiddelen van Fischer.

Verbinding	Type bevestigingsmiddel Fischer
Standaard hoeklijn VBI - Wand	Injectiemortel FIS VS 300 T / art. 93180
	Ankerstang FIS A M 10x130 / art. 90279
VBI Stalen ligger - Standaard hoeklijn VBI	Zelfborende schroeven met boorpunt SD6-H15- zeskantkop 5,5X25
VBI Stalen ligger - Tussensteunpunt	Zelfborende schroeven met boorpunt SD6-H15- zeskantkop 5,5X25
Plaatmateriaal - VBI Stalen ligger	Snelbouwschroeven met boorpunt FSN-TPD 3,5X38 F 1000 zwart/ art. 665106 FSN-TPB 3,5X38 F 1000 blauw gepassiveerd / art. 665112

Verwerking

Controleer vóór montage of alle benodigde materialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen aanwezig zijn. Voor de verwerking van de PS-renovatievloer Droog verwijzen wij u naar het "Verwerkingsvoorschrift PS-renovatievloer Droog". U vindt dit document op de downloadpagina van www.vbi.nl.